

ワンタッチで電話をかけるには 〈ワンタッチダイヤル〉

こんな時に便利

- フリーワンタッチ発信：よく利用する特番および局線、専用線の相手先番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき。

はじめに

該当の交換機

交換機シリーズ名	型名	備考
IP Pathfinder CS2シリーズ	CS30S2/D2、CS40S2/D2、CS60S2/D2、CS65D2、CS70D2、CS80D2	
IP Pathfinder RM2シリーズ	RM60S2、RM65D2	
IP Pathfinder CSシリーズ	CS30S/D、CS40S/D、CS60S/D、CS65D、CS70D、CS80D	
IP Pathfinder RMシリーズ	RM20S、RM60S、RM65D	
ES3300シリーズ	ES3310S/D、ES3340S/D、ES3360S/D、ES3365D、ES3370D、ES3380D	

- ワンタッチ発信をご利用いただくには、電話機の盤面に並ぶ「フリーアサインボタン」を「ワンタッチボタン」として割り付ける必要があります。
「ワンタッチボタン」の割り付けは、交換機側の設定であり電話機からの登録変更はできません。
- 「上下」ボタンが付いた電話機の場合は、1つの「ワンタッチボタン」に2つの相手先番号を登録が可能です。
- 本、フリーワンタッチの操作手順に記載された「特番」は、交換機導入時の標準的な一例です。
本手順の「特番」でご利用になれない場合、お客様の社内通信機器管理部門にお聞きになるか、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。
- 新たにワンタッチ発信サービスをご利用になりたい場合や「ワンタッチボタン」を追加したい場合は、お客様の社内通信機器管理部門とご相談の上、お買い上げいただいた販売店にご相談ください。

フリーワンタッチ発信 **登録**

よく利用する特番および局線、専用線の相手番号をボタンに登録して、ワンタッチで電話をかけるとき

専用電話機		一般電話機
操作前の表示		(この機能はご使用になれません)
10:20 AM 3月1日(木)		
1	サービスボタンを押します。	サービスコード=> **ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑﾓｰﾄﾞ** ■サービスランプが赤の点滅
2	「上下」ボタンで登録面を選択します。 (上下ボタンのある電話機の場合)	サービスコード=> **ﾌﾞﾛｸﾞﾗﾑﾓｰﾄﾞ** ■上下ランプの選択面赤の点灯
3	登録したい ワンタッチボタンを押します。	- ワンタッチ登録 ■サービスランプが赤の点灯
4	局線発信特番 (たとえば0)を押します。	0_ ワンタッチ登録
5	登録する相手番号を押します。 (例：03-3216-3211を登録するとき)	00332163211_ ワンタッチ登録
6	サービスボタンを押します。	10:20 AM 3月1日(木) ■サービスランプが消灯

- 登録できる番号は最大30桁までで、**0** ~ **9**、*****、**#**、ポーズ、フッキングが可能です。
(ポーズの登録は**保留**ボタン、フッキングは**転送**ボタンで行います。)
- ポーズとフッキングは、ディスプレイにそれぞれ「-」、「/」が表示されます。
- 登録した局線の相手番号を見られたくないときは、番号の前後に**ミュート**ボタンを押してください。発信時には“×××…”が表示されます。

フリーワンタッチ発信	発信
------------	----

ワンタッチボタンに相手局線番号を登録したとき

専用電話機		一般電話機	
操作前の表示		10:20 AM 3月1日(木)	
1	「上下」ボタンで登録面を選択します。 (上下ボタンのある電話機の場合)	10:20 AM 3月1日(木) ■上下ランプの選択面赤の点灯	(この機能はご使用になれません)
2	ワンタッチボタンを押します。 (例: 0-03-3216-3211が登録されているとき) アナログ局線に発信したときは「タタタタタタ」というワンタッチ発信中音が聞こえます。 続いて、「トゥルルル」という呼出音が聞こえます。	00332163211 NTT2322 ■内線ランプが緑の点灯 ■スピーカランプが赤の点灯	
3	受話器を上げます。	00332163211 NTT2322 ■スピーカランプが消灯	
4	相手が出たら話します。	00332163211 10円 00:00:05	